

Manual de instrucciones

ÍNDICE

| CONSEJOS Y SUGERENCIAS | |
|------------------------|----|
| CARACTERÍSTICAS | |
| NSTALACIÓN | |
| JSO | |
| MANTENIMIENTO | 1. |

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

⚠Las presentes instrucciones de servicio son válidas para diferentes modelos de aparato; por ello puede ser posible que se describan detalles y características de equipamiento que no concuerden íntegramente con las de su aparato concreto.

INSTALACIÓN

- El fabricante declina cualquier responsabilidad debida a los daños provocados por una instalación incorrecta o no conforme con las reglas.
- La distancia mínima de seguridad entre la encimera y la campana debe ser de 650mm (algunos modelos pueden ser instalados a una altura por debajo, se refieren a los párrafos huella y la instalación).
- Comprobar que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa situada en el interior de la campana.
- Para los aparatos de 1ª clase asegurarse de que la instalación eléctrica doméstica posea una toma de tierra eficaz.
- Conectar la campana a la salida del aire de aspiración mediante un tubo de 120mm de diámetro como mínimo. El recorrido del tubo debe ser lo más corto posible
- No conectar la campana a tubos de descarga de humos producidos por combustión (calderas, chimeneas, etc.).
- En el caso que en la cocina se utilice de manera silmultánea la campana y otros aparatos no eléctricos (por ejemplo aparatos de gas), debe existir un sistema de ventilación suficiente para todo el ambiente. Si la cocina no posee un orificio que comunique con el exterior, hay que realizarlo para garantizar el recambio del aire.

USO

- La campana ha sido concebida exclusivamente para un uso doméstico, para eliminar los olores de la cocina. No utilizarla de manera inadecuada.
- · No dejar llamas libres de fuerte intensidad mientras la campana esté funcionando.
- Regular siempre las llamas de manera que éstas no sobresalgan lateralmente con respecto al fondo de las ollas.
- Controlar las freídoras durante su uso: el aceite muy caliente se puede inflamar.
- No preparar alimentos flambè debajo de la campana de la cocina; peligro de incendio
- Este aparato no tiene que ser utilizado por personas (niños incluídos) con capacidades psíquicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien por personas sin experiencia y conocimientos en la materia, a menos que no lo hagan bajo el control, o instruídos, por personas responsables de su seguridad.
- Controlar que los niños no juequen con el aparato.

MANTENIMIENTO


- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufar la campana de la red eléctrica o apagar el interruptor general.
- Efectuar un mantenimiento escrupuloso e inmediato de los filtros, según los intervalos de tiempo aconsejados (riesgo de incendio).
- Para limpiar las superficies de la campana es suficiente utilizar un trapo mojado y detergente líquido neutro.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.





Dimensiones




Componentes

| Componentes | | | | |
|-------------|-------|---|--|--|
| Ref. | Cant. | Componentes de Producto | | |
| 1 | 1 | Cuerpo Campana dotado de : Mandos, Luz, Filtros | | |
| 2 | 1 | Chimenea telescópica formada por: | | |
| 2.1 | 1 | Chimenea superior | | |
| 2.2 | 1 | Chimenea inferior | | |
| 7.1 | 1 | Torreta telescópica dotada de Aspirador, formada por: | | |
| 7.1a | 1 | Torreta superior | | |
| 7.1b | 1 | Torreta inferior | | |
| 8a | 1 | Rejilla Orientación Der. Salida de Aire | | |
| 8b | 1 | Rejilla Orientación Izq Salida de Aire | | |
| 9 | 1 | Brida de reducción ø 150-120 mm | | |
| 14 | 1 | Extensión Salida de Aire Cuerpo Campana formada | | |
| | | por 2 Semicascos | | |
| 14.1 | 1 | Extensión Racor Salida Aire | | |
| 15 | 1 | Racor Salida Aire | | |
| 24 | 1 | Caja de conexiones | | |
| 25 | | Braçadeiras para tubos (no incluido) | | |
| 26 | 2 | Pasacable | | |
| 27 | 1 | Tapón de acabado | | |
| | | | | |

| Cant. | Componentes de Instalación |
|-------|--------------------------------------|
| 4 | Tarugos ø 10 |
| 6 | Tornillos 2,9 x 6,5 |
| 2 | Tornillos 2,9 x 9,5 |
| 2 | Tornillos M4 x 80 |
| 4 | Tornillos M6 x 80 |
| 4 | Tornillos 5,2 x 70 |
| 4 | Tornillos 3,5 x 9,5 |
| 1 | Plantilla de perforación |
| 8 | Arandelas øi 6,4 |
| 4 | Tuercas M6 |
| | 4 6 2 2 4 4 4 1 |

| Cant. | Documentación |
|-------|-------------------------|
| 1 | Manual de instrucciones |





Taladrado del cielorraso/repisa y fijación del armazón metálico

TALADRADO CIELORRASO/REPISA

- Con la ayuda de un hilo de plomo marcar en el cielorraso/repisa de soporte el centro del plano de cocción.
- Apoyar en el cielorraso/repisa la plantilla de taladrado 21 en dotación, haciendo coincidir su centro con el centro proyectado y alineando los ejes de la plantilla con los ejes del plano de cocción.
- Marcar los centros de los orificios de la plantilla.
- Taladrar los puntos marcados:
 - Cielo de hormigón macizo: según los tacos para hormigón empleados.
 - Cielo de ladrillos huecos, con espesor resistente de 20 mm: ø 10 mm (inserir rápidamente los Tacos 11 en dotación).
 - Cielo con vigas de madera: según los tornillos para madera empleados.
 - Repisa de madera: ø 7 mm.
 - Paso del cable eléctrico de alimentación: ø 10 mm.
 - Salida aire (Versión Aspirante): según el diámetro de la conexión a la tubería de evacuación externa.
- Atornillar, cruzándolas y dejando 4-5 mms del techo, dos tornillos:
 - Para hormigón macizo, tacos para hormigón, no en dotación.
 - Para Ladrillo con cámaras de aire, con espesor resistente de unos 20 mms, Tornillos 12h, en dotación.
 - Para vigas de madera, 4 tornillos para madera, no en dotación.
 - Para repisa de madera, 4 tornillos 12g con arandelas 22 y tuercas 23, en dotación.

FIJACIÓN DEL ARMAZÓN

- Desenroscar los dos tornillos que sujetan la chimenea inferior y sacarla del armazón (por la parte inferior)
- Desenroscar los dos tornillos que sujetan la chimenea superior y sacarla del armazón (por la parte superior)

En el caso en que se desee regular la altura del armazón, proceder de la siguiente manera:

- Destornillar los tornillos métricos que unen las dos columnas, situados a los lados del armazón.
- Regular a la altura deseada al armazón y volver a atornillar los tornillos que se han quitado previamente.
- Colocar la chimemea superior desde arriba y dejarla libre en el armazón.
- Levantar el armazón, encajar los ojales en los tornillos y deslizarlos hasta el fondo:
- Apretar los dos tornillos y atornillar los otros dos de la dotación:

Antes de apretar definitivamente los tornillos pueden realizae regulaciones moviendo el armazón, prestando atención a que los tornillos no sobresalgan de la sede del ojal de regulación.

- La fijación del armazón debe ser segura, hay que considerar el peso de la campana y el esfuerzo causado por eventuales empujes laterales al aparato montado. Una vez terminada la fijación verificar que la base sea estable aunque el armazón sea sometido a flexión.
- En todos los casos en que el cielo raso no es lo suficientemente robusto en el punto de suspensión, el instalador deberá encargarse de reforzarlo con chapas y contrachapas adecuadas ancladas en partes estructuralmente resistentes.


Conexiones Salida del Aire Versión Aspirante

Para la instalación de la versión aspirante, conectar la campana al tubo de salida mediante un tubo rígido o flexible de ø150 o 120 mm. a discreción del instalador.

- Para la conexión con el tubo de ø120 mm, introducir la brida de reducción **9** en la salida del cuerpo de la campana.
- Fijar el tubo con abrazaderas adecuadas 25 (no includo).
- · Quitar los filtros antiolor al carbón activo.








SALIDA DEL AIRE VERSIÓN FILTRANTE

- Ensamblar los semicascos de la extensión del cuerpo de la campana 14.
- Introducir a presión la extensión del cuerpo de la campana
 14 obtenida de esta manera, en la salida del aire.
- Introducir a presión el racor 15 en la extensión del cuerpo de la campana 14.
- Introducir lateralmente las extensiones del racor 14.1 en el racor 15.

Si la plancha de refuerzo central es causa de interferencias con las rejillas, se puede desatornillar y colocarla en otra serie de orificios.



Montaje de la chimenea y fijación del cuerpo de la campana


- Colocar la chimenea superior y fijarla en la parte superior del armazón con 2 tornillos 12c en dotación.
- De igual manera, colocar la chimenea inferior y fijarla en la parte inferior del armazón con 2 tornillos 12c en dotación.


Versión Filtrante

- Comprobar que la salida de las extensiones del racor 14.1 resulte en el punto correspondiente a las bocas de la chimenea tanto en horizontal como en vertical.
- Si así no fuera, quitar la chimenea inferior y ajustar la posición invirtiendo las prolongaciones del racor 14.1 o quitando la prolongación del cuerpo de la campana 14 (Si incluída en la dotación) correspondiendo con una de las larguras establecidas precedentemente por las ranuras de menor espesor; volver a montar todos los componentes como descrito anteriormente.
- Aplicar las rejillas de dirección 8a 8b en los asientos correspondientes, de manera que los símbolos que indican la dirreción resulten orientados hacia arriba y hacia el frente de la campana. Comprobar además que resulten correctamente insertados en las extensiones del racor 14.1.

Antes de fijar el cuerpo de la campana al poste.


- Atornillar hasta la mitad los 2 tornillos 12f en la parte inferior del poste en posición lateral en el punto correspondiente a los 2 orificios predispuestos.
- Quitar los filtros antigrasa del cuerpo de la campana.
- · Quitar eventuales filtros antiolor al carbono activo.
- Levantar el cuerpo de la campana y encastrar los tornillos 12f (ref. A) hasta el tope.
- Fijar desde abajo con 4 tornillos 12q y 4 arandelas 22 en dotación el cuerpo de la campana al poste predispuesto (ref. B) y apretar definitivamente todos los tornillos.





CONFXIÓN FLÉCTRICA

- Conectar la Campana a la Alimentación de Red interponiendo un Interruptor bipolar con una apertura de los contactos de por lo menos 3 mm.
- Quitr los Filtros antigrasa (ver pár. "Mantenimiento") y comprobar que el conector del Cable de alimentación esté correctamente insertado en la toma del Aspirador.
- . Tomar los cablajes indicados en la fig. 1 y hacerlos pasar al interior del ojal obtenido en el soporte difusor galvanizado, como se indica en la figura 2.





. Posicionar el tapón de acabado 27 en el asiento del soporte difusor y fijarlo con un tornillo 12e (2,9 x 9,5) y aplicar los 2 pasacables particulares 26 como se indica en la fig. 3 y 4





- . Conectar el Conector de los Mandos fig.5.
- Colocar ambos Conectores en la Caja de protección 24 cerrándola con 2 Tornillos 12e (2,9 x 9,5) en dotación.
- Quitar la película protectora del biadhesivo presente en la caja de conexiones y fijarla al interior del hueco para el alojamiento del motor fig.6






| Luces | Enciende y apaga la instalación de iluminación. |
|-----------|---|
| Led | Led de encendido motor. |
| Motor | Enciende y apaga el motor de aspiración a velocidad mínima, adecuada para un recambio de aire continuo particularmente silencioso, cuando hay pocos vapores de cocción. |
| Velocidad | Velocidad media, indicada para la mayor parte de las condiciones de uso, gracias a la óptima relación entre caudal de aire tratado y nivel de ruido. |
| Velocidad | Velocidad máxima, indicada para hacer frente a grandes cantidades de vapor de cocción, incluso para tiempos prolongados. |
| | Led Motor Velocidad |

Filtros antigrasa

LIMPIEZA DE LOS FILTROS ANTIGRASA METÁLICOS

- Se pueden lavar en el lavavajillas y requieren un lavado cada 2 meses aproximadamente o más a menudo si su uso es muy intenso.
- Quitar los filtros uno por vez, operando en los enganches correspondientes.
- Lavar los filtros evitando que se doblen y dejarlos secar antes de volverlos a montar.
- Montar los filtros prestando atención en mantener la manija hacia la parte visible exterior..



Filtro antiolor (Versión filtrante)

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

- No se puede lavar ni regenerar, se debe cambiar cada 4 meses aproximadamente o más a menudo si su uso es muy intenso.
- · Quitar el filtro antigrasa metálico.
- Quitar el filtro antiolor de carbón activo saturado, operando en los enganches correspondientes.
- Montar el nuevo filtro enganchándolo en su asiento.
- · Montar nuevamente el filtro antigrasa.



lluminación

SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS

Focos halógenos de 20 W.

- Quitar la pieza metálica, a presión, que sujeta el cristal haciendo leva bajo el anillo, sujetándolo con una mano.
- · Sacar el foco halógeno del casquillo.
- Substituirlo por uno nuevo de características idénticas, teniendo cuidado de colocar correctamente los dos pernos en la sede del casquillo.
- Volver a colocar la pieza metálica a presión.



